

JAK WYBUDOWAĆ PRZYŁĄCZE WOD – KAN? KOLEJNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- 1. Pobranie wniosku o przyłączenie** – Inwestor zgłasza się do (BOK) Biura Obsługi Klienta ZWiK w Tuszynie, ul. Brzezińska 86a, gdzie otrzymuje druk wniosku lub pobiera go ze strony internetowej www.tuszyn.info.pl zakładka wzory dokumentów.
- 2. Złożenie kompletnego wniosku w BOK** - Kompletnego tzn. zawierającego wypełniony i podpisany formularz wniosku, mapę sytuacyjną w skali 1:500 (w przypadku przyłączy do sieci, które wykonane zostały w okresie nie dłuższym niż 2 lata - mapa nie jest wymagana) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu oraz wypis z rejestru gruntów.
- 3. Wydanie warunków technicznych na przyłączenie** do miejskiej sieci wod-kan w terminie do 14 dni zawierających szczegółowe wytyczne do projektowania (w przypadku uzgadniania trasy przyłącza w ZUDP) lub wykonania naniesienia przebiegu przyłącza na mapę lokalizacyjną oraz wykonania przyłączenia.
- 4. Złożenie w ZWiK projektu lub naniesienia trasy przyłącza** wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami o których mowa w warunkach technicznych, **celem uzgodnienia**.
- 5. Zatrudnienie przez Inwestora wykonawcy**, który jest uprawniony do budowy przyłącza z mocy obowiązujących przepisów. Ewentualne uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego (Zarząd Dróg i Zieleni w Urzędzie Miasta w Tuszynie).
- 6. Zawiadomienie ZWiK w Tuszynie o rozpoczęciu robót** - na 3 dni przed przystąpieniem do ich wykonywania.
- 7. Zgłoszenie wykonanego przyłącza** - przed zasypaniem - **do odbioru technicznego** przez ZWiK w Tuszynie **oraz inwentaryzacji** przez uprawnionego geodetę.
- 8. Odbiór przyłącza** – potwierdzony protokołem (załączniki do protokołu to oświadczenie kierującego budową oraz szkic z inwentaryzacji powykonawczej).
- 9. Podpisanie umowy** w ZWiK.
- 10. Montaż wodomierza** – dotyczy przyłączy wodociągowych.